

交換作業前に

- 開封後、本品のワイパーゴムが外れていない事と、部品の変形や欠落などの異常がない事を確認してください。
- エンジンを停止し、ワイパーのスイッチがOFFになっている事を確認してください。
- あらかじめガラスに付着している油膜や汚れを落としてください。
- キズがつかないようにガラスとボディに柔らかい布等を敷いて作業してください。

STEP1 アームを立てます。



ワイパーアームを立て、ワイパーゴムが上側に向くように、ブレードを少し傾けてください。

✓ 収納式のアームの場合は、車の説明書の作業方法を参照の上、作業してください。

STEP2 ブレードを取り外します。



ストッパーを押しながらワイパーブレードをスライドさせて取り外します。

【カバータイプの取り外し方】

カバー部を上げ、ワイパーブレードをスライドさせて取り外してください。

STEP3 新しいブレードを取り付けて完了。



ワイパーアームのU字フックにクリップをスライドさせ、カチッと音になるまで差し込んでください。

✓ 取り付け終了後は、約10回ワイパーを動作させて正常に装着できている事と、ボディ等への接触がない事を確認する。