

交換の目安

ワイパーゴムは消耗品。拭きスジや拭き残し、ビビリや鳴きが気になってきたら、新品のゴムに交換してください。

STEP1 アームを立てます。



ワイパーアームを立て、ワイパーゴムが上側に向くように、ブレードを少し傾けてください。

✓ 収納式のアームの場合は、車の説明書の作業方法を参照の上、作業してください。

STEP2 ブレードを取り外します。



ブレードをはずした方がカンタンに作業できます。
コネクターのストッパーを押さえないながら、ブレードを手前側にスライドさせてやればスグにはずせます。

✓ 取り外した後のアームは寝かせておいてください。不意に倒れてガラスが傷つくのを防止できます。



STEP3 古いワイパーゴムを引き抜きます。



ストッパーのある側をつかんで、少し力を入れて金具から引き抜いてください。

STEP4 新しいワイパーゴムを差し込みます。



今度はロック穴のない側から金具のツメをゴムの溝に通しながら差し込んでください。

STEP5 ブレードのツメをゴムにはめ込みます。



ゴムのロック穴に金具のツメを確実ににはめ込んでください。

STEP6 ブレードをアームに取り付ければ完了。



取り外した時と逆の要領でブレードをアームに取り付ければ作業完了です。
コネクターのツメがアームの穴にカチッとハマるのを確認してください。

✓ 取り付け後は、急のためにワイパーが正常に作動するかどうかチェックしてください。