

交換作業前に

- 開封後、本品のワイパーゴムが外れていない事と、部品の変形や欠落などの異常がない事を確認してください。
- エンジンを停止し、ワイパーのスイッチがOFFになっている事を確認してください。
- あらかじめガラスに付着している油膜や汚れを落としてください。
- キズがつかないようにガラスとボディに柔らかい布等を敷いて作業してください。

STEP1 アームを立ててブレードを取り外します。



ワイパーアームを立て、ワイパーゴムが上側を向くように、ブレードを少し傾け、ストッパーを押しながらワイパーブレードをスライドさせて取り外します。

STEP2 新しいブレードを取り付けます。



ワイパーアームのU字フックにクリップをスライドさせてからカバーを閉め、このときカチッと音がしたことを確認してください。

STEP3 愛車をスタイリッシュに演出します。



愛車をスタイリッシュに演出します。

取り付け終了後は

- (1) 約10回ワイパーを動作させて正常に装着できていること
 - (2) ワイパーがボディ等と接触していないこと
 - (3) スポイラーがアーム、ボディと接触していないこと
- を確認してください。